

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION MYFABA POUR IOS OU ANDROID



WWW.MYFABA.COM

Avec l'APP de FABA, vous pouvez écouter les histoires sonores que vous avez achetées, même sur mobile. Scannez le code QR sous chaque caractère et commencez à écouter dès maintenant ! Vous pourrez également enregistrer du contenu, de sorte qu'il sera toujours disponible en mode hors ligne. Chaque QR code fonctionne avec un maximum de 5 appareils.

Entretien: Lire les instructions avant d'utiliser FABA. Ne pas mouiller l'appareil, ne pas utiliser dans des environnements particulièrement chauds ou froids, poussiéreux ou sales. Ne pas tenter d'ouvrir l'appareil. Les batteries contenues dans FABA sont fixes, elles peuvent être rechargées, mais pas remplacées. Ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs, de solvants ou de détergents agressifs pour nettoyer l'appareil.



ATTENTION! Contient de petites parties qui peuvent être avalées ou inhalées. Risque d'étouffement. Il est recommandé de l'utiliser sous la surveillance d'un adulte. Lisez attentivement les avertissements avant utilisation et conservez-les pour consultation ultérieure. Retirez tout le matériel d'emballage avant de remettre le jouet à l'enfant. À lire et conserver.

Fabricant

Maikii Srl
Via G. Bortolan, 44
31050 Vascon di Carbonera
Treviso Italy
FBF10001 - FBF10002
PPI15052019MMBFR




OU



Le mode d'emploi et l'emballage contiennent des informations importantes, merci de les conserver. Ce jouet contient une batterie non amovible. Ce jouet ne doit être connecté qu'à un équipement portant l'un des symboles suivants :



DE QUOI SE COMPOSE FABA?



Marche/Arrêt

Pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez sur la touche rouge. Si aucune action n'est effectuée pendant 10 minutes, FABA s'éteindra automatiquement.

Base pour le personnage sonore

Placez le personnage sonore sur FABA à l'endroit prévu à cet effet. Dès que le personnage est projeté, l'histoire commence automatiquement. Pour arrêter l'histoire, il suffit de retirer le personnage de FABA. Si vous le repositionnez, l'histoire reprendra là où elle s'est arrêtée, à condition que FABA n'ait pas été éteint entre-temps. Pour réécouter le contenu depuis le début, éteignez FABA et repositionnez le personnage sonore sur l'appareil.

Volume +/-

Avec la touche jaune, montez ou baissez le volume. REMARQUE : les oreilles des enfants sont très sensibles ; pour leur sécurité, le niveau de volume maximum a été limité à 80 dB.

Piste précédente/suivante

Pour avancer ou reculer d'un chapitre, appuyez sur les touches blanches correspondantes.

VOYANT d'état

Le voyant d'état clignote lorsque FABA est connecté à une source d'alimentation. Il reste fixe lorsque FABA est allumé, et éteint lorsque vous éteignez FABA.

Port micro USB

Pour charger et mettre à jour FABA, connectez l'appareil au PC/MAC à l'aide du câble USB. Pour charger FABA, vous pouvez également utiliser la prise électrique à l'aide d'un câble USB et d'un adaptateur. (Adaptateur non fourni)

Entrée pour jack audio

Vous pouvez également écouter les histoires sonores avec un casque audio. Branchez le casque audio dans la prise située à l'arrière de FABA. (Casque non fourni)

MODE D'EMPLOI



Le kit de démarrage contient:



FABA



Personnage sonore




Câble USB



Autocollants

Raconte-moi une FABA ?
**ÉCOUTEZ LES HISTOIRES
SONORES AVEC FABA.
C'EST TRÈS SIMPLE !**



1. Chargez FABA

Chargez FABA avec le câble USB fourni.


2. Allumez FABA

Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton rouge de FABA.

3. Écoutez l'histoire sonore

Placez le personnage sonore sur FABA pour commencer à écouter le contenu audio.


**QUE FAIRE SI L'HISTOIRE
NE DÉMARRE PAS
AUTOMATIQUEMENT ?**



NB

De nombreuses histoires sont déjà préchargées sur FABA et il suffit de placer votre nouveau personnage sonore pour les activer ! Sinon, suivez ces simples instructions !

**TÉLÉCHARGEZ DE
NOUVEAUX CONTENUS
SUR FABA**



1. Connectez FABA

Connectez FABA à votre PC/MAC à l'aide du câble USB fourni.



2. Téléchargez du contenu

Connectez votre PC/MAC à Internet. Ouvrez la page web www.myfaba.com, la première fois que vous l'utilisez, installez le programme de téléchargement téléchargeable sur www.myfaba.com/fr/apps.

Après l'installation, ouvrez le programme myFABA et appuyez sur le bouton de téléchargement des contenus. Une fois la procédure terminée avec succès, un message de confirmation sera affiché. N'oubliez pas de ne pas débrancher le câble USB pendant cette étape.



3. Écoutez l'histoire sonore

Placez le personnage sonore sur FABA pour commencer à jouer le contenu !

**UTILISEZ ÉGALEMENT FABA
COMME ENCEINTE
BLUETOOTH**



1. Allumez FABA

Appuyez sur le bouton rouge pour activer FABA.



2. Activez la fonction Bluetooth sur votre Smartphone/Tablette

Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre smartphone et choisissez « FABA » dans la liste des appareils jumelés.



3. Écoutez de la musique

Vous pouvez maintenant écouter votre musique grâce à FABA !